

Géolam® est un produit dense et hydrofuge. Les éléments tachants, s'ils sont éliminés à temps, ne peuvent pas pénétrer au cœur des lames; les taches restent en surface et s'estompent avec le temps. Une terrasse Géolam® propre est une terrasse sur laquelle on ne glisse pas.

**Entretien courant** : Un entretien régulier et périodique de votre terrasse ou plage de piscine va contribuer à son état général ainsi qu'à sa longévité. Pour cela nous vous recommandons un nettoyage sans produit chimique concentré. Optez pour du savon, un détergent doux ou un liquide à vaisselle neutre. N'attendez pas que la saleté s'incruste dans les lames, lavez les au jet ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression éventuellement additivité d'eau savonneuse.

► toujours agir dans le sens longitudinal des lames.

**Taches de moisissure, feuillage en décomposition et autre marque noire** : Employez un produit de lavage conventionnel contenant de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium à utiliser avec toutes les précautions d'usage) ou du détergent. Il est recommandé d'enlever les taches avant qu'elles ne deviennent persistantes. Utilisez une serpillière pour frotter la tache dans un mouvement de va et vient et dans le sens longitudinal des lames. Pour les taches plus difficiles vous pouvez utiliser une brosse à poils durs ou balai brosse. Rincez ensuite à grande eau.

**Marques de rouille et traces terreuses** : Un décapant contenant l'acide phosphorique doit être employé pour enlever trace de rouille ou traces terreuses. Si les taches de rouille persistent essayez les détachants de rouille. Néanmoins ces produits corrosifs doivent être manipulés avec soin. Au besoin, utilisez un papier de verre à gros grain (18 - 24) posé sur un bois et poncez délicatement dans le sens longitudinal des lames. Rincez ensuite à grande eau.

► Après un ponçage une légère décoloration peut apparaître. Cette décoloration va s'estomper avec le temps.

**Taches d'huile, café et nourriture** : Les décapants à base de citron sont efficaces contre l'huile, le café et les taches de nourriture. Employez les décapants à base de citron le plus rapidement possible sans attendre que la tache s'incruste. Si la tache reste tenace, utilisez un papier de verre à gros grain (18 - 24) posé sur un bois et poncez délicatement dans le sens longitudinal des lames. Rincez ensuite à grande eau.

► Après ponçage une légère décoloration peut apparaître. Cette décoloration va s'estomper avec le temps.

**Taches de sang et autres taches d'origine organique** : Employez de l'eau glacée et lavez plusieurs fois la tache. Au besoin, utilisez un décapant à base de citron pour nettoyer les résidus.

**Taches de vin rouge** : Employez de l'eau de seltz, laissez agir quelques minutes. Ne laissez pas sécher la tache. Rincez abondamment. Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire.

**Taches d'eau** : Par temps sec, des taches de rosée peuvent apparaître sur votre terrasse, surtout si vous n'avez pas respecté les conseils de pose (pente de 1%) et que l'eau stagne ou si votre terrasse est mal aérée. Pour éliminer ces taches, utilisez le jet ou votre nettoyeur haute pression additionnée d'eau savonneuse et sechez vos lames immédiatement.

**Eraflures et marques de brûlure** : Utilisez un papier de verre à gros grain (18 - 24) posé sur un bois et poncez délicatement dans le sens longitudinal des lames. Rincez ensuite à l'aide d'une serpillière.

► Après ponçage une légère décoloration peut apparaître. Cette décoloration va s'estomper avec le temps.

**Givre et neige** : Du chlorure de calcium ou du gros sel peuvent être employés pour faire fondre la glace et la neige. Ne laissez pas la neige fondre naturellement, déneiger et ôtez la glace dès que cela est possible.

**Grosses rayures et rénovation** : Après quelques années vous pouvez raviver et refaire à neuf votre terrasse Géolam®, tel un parquet intérieur. Nettoyez la votre terrasse à grande eau et en profondeur. La surface de la terrasse doit être exempte de tout corps étranger. Avec une ponceuse à bande équipée d'une toile à très gros grain (18), poncez d'un seul trait et dans le sens longitudinal des lames.

► Éviter tout mouvement de rotation. La zone poncée pourra présenter un aspect légèrement différent en fonction du type de ponçage effectué.

**Remarques** : Le bois-composite est sensible au feu: utilisez avec précaution toute source de chaleur dans l'environnement immédiat de votre plancher en bois. En cas d'exposition directe au soleil, et en fonction de la teinte, la température de la surface du bois composite peut augmenter fortement : soyez prudent si vous marchez pieds nus.